



Montage

Plissé top-down

Cosiflor F2 / A028 / A029




Bediening / Operation / Utilisation - plissé top-down




Om de plissé te bedienen, brengt u het koord in een hoek naar voren (1 of 4). Vervolgens kunt u het koord laten vieren of naar beneden trekken (2 of 5). Beweeg het koord richting plissé om te fixeren op de gewenste hoogte (3 of 6).

Veiligheidsvoorschrift / Safety / Sécurité

Neem dit veiligheidsvoorschrift a.u.b. in acht: Voor uw veiligheid!
For your own safety: Please follow the safety instructions!
Veuillez respecter la consigne de sécurité: Pour votre sécurité!



Bovenzijde montage Top fix mounting



Weergegeven is een standaard plissé. Montage is gelijk bij top-down plissés.

Monteer beugels aan de uiteinden met het schroefgat op 3,5 cm vanaf de zijde van de plissé. Tussen twee beugels mag max. 90cm ruimte zitten.

Achterzijde montage Face fix mounting

